



PROTOCOLLO UTILIZZO LABORATORIO SALDATURA

Rev. 04/11/2020

Di seguito si indicano le modalità specifiche di esecuzione dell'attività didattica nel laboratorio di Idrraulica ulteriori a quelle in vigore nell'Istituto Scolastico.

1. Non sono disponibili ingressi ed uscite separati per cui la gestione di ingressi/uscite dovrà avvenire analogamente a quanto previsto nelle classi.
2. L'attività di laboratorio potrà essere effettuata con uno studente per ogni postazione di saldatura. Sono disponibili 10 postazioni di saldatura all'arco elettrico e 6 postazioni per saldatura a gas.
3. Ad eccezione di quanto riportato al punto 4, durante tutta la permanenza nel laboratorio tutti i presenti devono indossare la mascherina chirurgica, i guanti personali e la tuta da lavoro. Prima di indossare/svestire il DPI occorre disinfettarsi le mani. Il docente dovrà indossare anche la visiera.
4. Il laboratorio ha a disposizione un'auletta didattica nella quale sono presenti 11 postazioni a sedere, nelle quali gli alunni potranno non indossare tuta e guanti.
5. Il docente dovrà curare l'organizzazione delle attività in modo da evitare che si formino assembramenti e che sia mantenuta la distanza interpersonale massima possibile per i tipi di lavori assegnati.

Si richiamano le seguenti indicazioni generali da rispettare:

Mantenere aperte le finestre e la porta di ingresso del laboratorio.